

LIIMAPUIDEN KÄSITTELY TYÖMAALLA



Vastaanotto

- Tarkasta, että kuorman tiedot täsmäävät rahtikirjaan sekä tilaukseen.
- Varmista, että nostolaitteiden nostokapasiteetti on riittävä.
- Käytä leveitä nostoliinoja sekä kulmasuojia.
- Noudata varovaisuutta kuorman purussa sekä siirroissa.
- Tarkasta, että paketit ovat ehjiä ja kirjaa mahdolliset vauriot sekä puutteet. Älä asenna vaurioituneita liimapuita ennen kuin olet ottanut yhteyttä toimittajaan.
- Poista mahdollinen kosteus pakkauksista viiltämällä ne alapuolelta auki.

Varastointi

- Älä koskaan laita paketteja suoraan maata vasten!
- Käytä puhtaita, vähintään 200 mm korkeita aluspuita, että tuuletus toimii.
- Alustan pitää olla kuiva ja tasainen, että liimapuut eivät väännä tai kuormitu siten, että aiheutuu muotovikaa.
- Varmista, että aluspuut ovat pystysuorassa rivissä päällekkäin ja riittävän pienellä etäisyydellä toisistaan, jotta palkit eivät pääse kaareutumaan aluspuiden välissä.
- Suojaa pitkäaikaisessa ulko-varastoinnissa paketit suojapeitteellä. Suojapeite ei saa ulottua maahan asti.
- HUOM! Mikäli liimapuu on päässyt kostumaan, niin sen pitää saada kuivua hitaasti halkeilemisen välttämiseksi.

Asennus

- Käytä nostoissa leveitä nostoliinoja ja kulmasuojia.
- Varmista, että nostoliinat, -köydet ja työkalut ovat puhtaita.
- Älä kävele liimapuiden päällä, sillä lian poisto on hankalaa.
- Huolehdi rungon asennusaikaisesta jäykistämisestä tuulta ja muita kuormia vastaan.
- Asennuksen aikana ja sen jälkeen rakenteet tulisi pitää suojattuna mahdollisimman pitkään sääolosuhteilta.

Käyttöönotto

- HUOM! Rakennuksen lämmitys tulee aloittaa varovaisesti, jotta liimapuu saavuttaa tasapainokosteuden hallitusti.
- Tulee huomioida, että liimapuussa voi olla kuivumishalkeamia. Jos niiden syvyys on yli 1/6 kappaleen leveydestä mitattuna 0,1 mm:n rakotulkilla, niin ole silloin yhteydessä toimittajaan.
- Liimapuukurakenteet ovat suunniteltu tietyille kuormille. Älä laita lisäkuormia tai tee reikiä rakenteisiin, ennen kuin olet varmistanut asian rakenteiden suunnittelijalta.
- Nopeita ilman suhteellisen kosteuden muutoksia tulee välttää rakenteita käyttöönotettaessa, jotta vältetään olosuhteiden aiheuttamat vauriot tuotteeseen.

